

## Montage

Montage van een balkon vraagt om een goede voorbereiding. Vaak komt het eerste deel aan een gevel en vervolgens komen er palen die aan een ondergrond moeten worden bevestigd.

Indien de vloer is gemaakt van beton of steen, dan kunnen de paalvoeten eenvoudig op de vloer worden geschroefd. Indien de vloer van dakleer is, dan kan er niet sowieso in geschroefd worden. De kans op lekkage wordt dan erg groot. Een oplossing is dan om een houten ringbalk op het balkon te monteren waarop de balkonpalen worden bevestigd. Een andere mogelijkheid is om palen te gebruiken met een bevestigingsplaat aan de zijkant van de paal zodat deze onder de dakrand aan de gevel kan worden gemaakt. ( zie fotogalerij.)

Balkons dienen afhankelijk van de hoogte waarop ze worden gemonteerd minimaal 100 cm hoog te zijn. In de eerste 70 cm mogen geen horizontale delen zitten die als trap kunnen fungeren. De spijlen van de balkon hekken hebben niet meer dan 10 cm tussenruimte.

Veel decoratie balkons voldoen niet aan deze eisen. Om geen gevaarlijke situaties te laten ontstaan adviseren wij u deze balkons aan de binnenzijde te voorzien van een passende plaat plexiglas.